



TSCLK32BW02 Manual de Instalación

Soporte Universal Antirrobo para tabletas de 9.7 a 11"




Pega las almohdillas a la base




Atornilla el cuadro de seguridad al poste

Verifica que las almohdillas estén acomodadas en su sitio




Para abrir inserta la llave y gírala




El revistero es un accesorio opcional **NO INCLUIDO**
Por lo que tu paquete **NO INCLUYE** las piezas en amarillo

Atornilla la base al poste poniendo antes la moldura y el conector opcional para el revistero



Inserta la tableta dentro de la caja cuidando que ajuste dentro de las almohdillas

Coloca el revistero **ACCESORIO OPCIONAL** en el conector y atornilla



Cierra el cuadro y presiona el botón de la chapa bancaria

A	caja seguridad	1	I	taquete	2
B	poste	1	J	llave bancaria	1
C	conector	1	K	M4x6	2
D	moldura	1	L	M5x6	4
E	almoahdilla	4	M	M8x20	4
F	base	1	N	base	1
G	revistero	1	O	M8x45	1
H	ST6.3x55	2	Q	llave Allen	1