


TSCLK4W02


Soporte Antirrobo para tabletas

GUIA DE INSTALACION


1




2




4



6



Operando la chapa bancaria



A		Caja Antirrobo	1
B		Tornillo M5x12	4
C		Tuercas nylon M5	4
E		ST6.3x55	4
F		Ø10x45	4
G		Llave tipo bancaria	1
J		Soporte pared	1
K		Placa de fijación a pared	1
L		Tornillo seguridad Torx M4X10	1