www.todoescelular.com

TSCFMOV01R

Funda soporte Antirrobo para tabletas

Gracias por tu compra!

Este producto a sido revisado para su envìo y uso adecuado. Si tienes cualquier duda o comentario envía un WhatsApp al :

55 4840 5096

Contenido del paquete

1

Quita la tapa con la Mica transparente y retira la pelicula de proteccion azul

No separes el bumoer de la caja de Policarbonato, no es necesario y evitas tener que fijarlo de nuevo

2

Coloca la tableta dentro del cuadro base de policarbonato y cierralo con la tapa con la Mica

Limpia la parte trasera de la tablet

3

Verifica que la tableta esté bien colocada y los seguros puestos opara cerar el cuadro

4

Sujeta el chicote a algún elemento fijo



5

Retira la película de la parte posterior de la placa Socket

Pega a la parte posterior de tu tableta por el orificio circular de 40 mm de diametro

6

Abre el seguro y cierra con la llave

Finalmente inserta la rondana de Foammy en el Slot del candadom Kensington y este en la placa Autoahdesiva metálica negra